

SCHÖNOX®

Arbetsbeskrivning för storkök

Generellt:

Varje objekt har sina specifika egenskaper med bl a.brunnar. Brunnstillverkaren måste lämna monteringsanvisningar på hur det ska tätas mot aktuell brunn.

Arbetsutförande:

Betongen eller pågjutningen ska vara gjord så att konstruktionen ligger i fall mot golvbrunnarna och vara uthärdad/krympfri minst 1 månad max 95% RF. Brunnen ska vara för storkök, industrier och vara anpassad för keramiska plattor och membranisolering.

Det ska finnas en flänskant som isoleringen och SCHÖNOX 1 K-DS Vinkelband kan överlappa.

Golvet ska vara slätt, fritt från svaga ytskikt och ha fall mot brunnen.

Isolering:

Ytan ska slammas med SCHÖNOX

1 K-DS genom att man borstar eller penslar in 1K-DS enligt anvisningarna på förpackning eller produktinformation.

I materialövergångar, golv-/väggvinkel ska SCHÖNOX Vinkelband 3723/3724 monteras i den blöta SCHÖNOX 1K-DS (bakas in) Brunnen metallfläns ska avfettas med t ex T-röd och avslipas. Vinkelbandet och SCHÖNOX

1 K-DS ska appliceras i övergången mellan fläns och betong.

Vägg:

Väggarna bör vara av mineraliskt material och även fuktskyddas på samma sätt som ovan, i annat fall ta kontakt med Casco Teknisk Service för konsultation.

Golv:

Golvet ska bestå av mineraliskt material ex betong som är spacklat med avjämningsmassa. På detta underlag ska följande material appliceras.

Rörelsefogar:

Rörelsefogar ska i första hand appliceras över dilatationsfogar. Rörelsefogar i plattläggningen ska utföras i samråd med konstruktör.

Materialbeskrivning:

- Som tätning ska SCHÖNOX 1 K-DS 3659 appliceras i 2-3 omgångar (tjocklek minimum 2 mm).
- SCHÖNOX PX primer 3716 på metallytor.
- I golv/väggvinkeln ska SCHÖNOX 1 K-DS och SCHÖNOX Vinkelband 1 K-DS 3723 / 3724 monteras.
- SCHÖNOX Brunnsmanschett 1 K-DS 3725
- SCHÖNOX TT-Flex/TT-Rapid eller SCHÖNOX PFK 3600
- SCHÖNOX XR fog (kemikaliebeständighet, se produktinformation)
- Mjukfog Casco Golvfog S40
- Primer 21 till Golvfog S40